



***Cône de débusquage NovaJack
Manuel d'opération***



CÔNE DE DÉBUSQUAGE NS-702302

Le cône de débusquage est utilisé pour empêcher les billes de bois de se prendre dans les obstacles lors de la tirs.

Très léger, le cône de débusquage est l'outil indispensable pour travailler avec un VTT. Il assure la sécurité de l'opérateur car il empêche les arrêts brusques causés par une bille tirée coincée dans un obstacle. Le cône peut regrouper plusieurs petites billes à la fois ou une seule bille jusqu'à 20" de diamètre (51 cm). Il permet donc de tirer de plus lourdes charges puisqu'il réduit la friction. Il protège également les jeunes arbres dans votre boisé.

Utilisez-le avec le VTT ou le treuil cabestan et ce, été comme hiver. Le cône résiste à une température de -30°C (-22°F).

Le cône de débusquage peut être attaché au VTT en utilisant un câble de kevlar et une plaque de tirs. En utilisant une poulie de déviation et une élingue de polyester, le débusquage devient un jeu d'enfant !

Matériel : Polymer
Poids : 11 lb (5 kg)
Diamètre d'ouverture : 20" (51 cm)
Hauteur : 26.5" (67 cm)

NovaJack
375, Courcelette
Sherbrooke, QC, Canada, J1H 3X4
Téléphone : (819) 562-4189
Sans frais : (800) 567-7318
Télécopieur : (819) 562-4256
Courriel : info@novajack.com
Site Internet: www.novajack.com

1. Installer la poulie de déviation sur un arbre debout en utilisant l'élingue polyester. (La poulie doit être face vers le bas ou face vers l'arbre).



2. Installer la chaîne-élingue autour du billot.



3. Enfiler l'aiguille de la chaîne-élingue dans le centre du cône de débusquage et insérer le cône au bout de la bille.



4. Installer le déclencheur automatique sur le câble à l'endroit voulu pour le déclenchement.

La position du déclencheur dépend de la distance entre l'arbre où la poulie est attachée et le sentier. Vous devrez expérimenter afin de vous familiariser avec cette technique.

Pour fixer le déclencheur à l'endroit voulu, faites pivoter la maille de chaîne d'un demi-tour sur la corde et insérez la maille dans la douille de métal.

Lorsque le déclencheur automatique atteint la poulie de déviation, le câble est tout de suite relâché, ce qui permet au billot de changer de direction et de terminer sa course en bordure du sentier.



5. Accrocher le câble sur la poulie de déviation. Installer la plaque de tire sur la boule du VTT et nouer le câble à la plaque de tire avec le nœud du batelier.



(nœud du batelier)

6. Emprunter le sentier avec votre VTT et voilà : le tour est joué !

Lorsque le déclencheur automatique frappe la poulie de déviation, le câble sort automatiquement de la poulie de déviation. Nul besoin d'arrêter et de l'enlever manuellement.



7. Assis confortablement du début à la fin : c'est comme ça que le débusquage se fait !

